

Návod pro použití:

Před použitím si prosím přečtěte tento návod.

KwikSaw je určen pro řezání a frézování dřeva pomocí úhlové brusky.

POZOR - není určen pro řezání dřeva s hřebíky.

1. Používejte výhradně s úhlovými bruskami s boční rukojetí a krytem
2. Kryt nastavte pod úhlem cca 45° k tělu brusky (viz obr.1), s kotoučem tak aby při řezu došlo k tahu brusky od uživatele.
3. Dbejte aby byla přídatná rukojeť na správné straně a tím došlo ke správnému směru otáčení.
4. Před zapojením brusky do sítě se ujistěte, že je vypnut hlavní spínač.
5. Při použití vždy používejte ochranný štít, rukavice a ochranný oděv. Nepoužívejte v blízkosti lidí, kteří nemají ochranné pomůcky.
6. Při práci vždy držte úhlovou brusku oběma rukama. Opracovávaný kus musí být pevně uchycen ve svěráku nebo jinak zajištěn.
7. Před odložením úhlové brusky se ujistěte, že se již kotouč netočí a je zcela zastaven.
8. Kotouč udržujte ostrý, nepoužívejte tupý kotouč.

Ostření: (viz obr. 3)

Pro ostření použijte standardní kulatý pilník průměru 5,5 mm. Pilník lehce tlačte směrem k bodu B. Nový kotouč má v zubu rádius 6 mm. Kotouč lze ostřit dokud je vzdálenost mezi body A a C menší než 8 mm. Jeli vzdálenost větší než 8 mm, kotouč již nelze ostřit a dále používat.

Výhradní dovozce pro ČR:

*VOK Beroun spol. s r.o., Pražská 86, 26601 Beroun, tel 311622614, fax 311626019, info@vokberoun.cz
www.kwiksaw.cz*